

ViSAG Reinigungstipp

> Backofenreinigung

Eine regelmässige und gründliche Backofenreinigung erspart viel Arbeit. Frische Verschmutzungen lassen sich bedeutend besser entfernen als mehrfach «eingebrennter» Schmutz. Vermeiden Sie also unbedingt wiederholtes Ein- und Festbrennen von Verschmutzungen.

Alle Reinigungen nur bei kalten Backofen vornehmen, allenfalls Stecker ziehen und Gashahn schliessen. Der Backofen soll so weit abgekühlt sein, so dass die Innenteile ohne Gefahr berührt werden können. Nur die Beleuchtung ist allenfalls eingeschaltet. Während der Reinigung der Kuchenblechführungen, des Lampenglases und Backofentür darf keine Funktion eingeschaltet sein. Nehmen Sie den Rost und die Bleche heraus, entfernen Sie die Seitengitter und ziehen Sie die Heizstäbe heraus, sofern das möglich ist. Spritzen Sie den ganzen Backofen mit einem handelsüblichen Backofenreinigungsmittel ein und lassen dieses am besten über Nacht einwirken. Am nächsten Tag waschen Sie den ganzen Backofen mit warmem Seifenwasser aus.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen/Verkrustungen muss der Vorgang wiederholt werden. Nicht zu vergessen ist die Reinigung des Schutzgitters bei Umluftbacköfen und die Lichtabdeckung. Diese kann ebenfalls entfernt werden und mit Fettlöser oder Spülmittel gereinigt werden.

Bei normalen Backofen

- > Niemals Stahlwatte, kratzende und scheuernde Reinigungs- oder Putzmittel verwenden!
- > Verwenden Sie stattdessen handelsüblichen Backofenspray benutzen und beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben.
- > Den Backofen-Innenraum waschen Sie vorher und nachher mit warmer Spülmittellauge oder Essigreiniger und einem Schwamm/Tuch.
- > Halten Sie die Türdichtung, Türdichtungsflächen und den Innenraum immer sauber.

Bei Backofen / Backofendecken mit katalytischer Reinigungshilfe

- > Bei Temperaturen über 200°C entfernen sich kleinere Verschmutzungen und Fettspritzer geruchlos und fettfrei von selbst.
- > Keine kratzenden oder scheuernden Putzmittel, keine Stahlwatte und keine Backofensprays verwenden!
- > Keine Textillappen verwenden. Das Gewebe bleibt an der rauhen Oberfläche haften.

Bei verglasten Backofentüren

- > Die Glasinnenseite ist mit einer wärmereflektierenden Schutzschicht versehen. Nicht mit Messer, Klingenschaber, Scheuerschwamm o.ä. reinigen, diese können die Oberfläche zerkratzen.

Die Reinigung und Pflege der Bedienblende und Backofentüre:

- > Die Frontseite des Backofens mit einem weichen Tuch und warmer Spüllauge abwischen.
- > Bei Metallfronten verwenden Sie handelsübliche Pflegemittel.
- > Bitte keine Scheuermittel und keine kratzenden Schwämme verwenden.
- > Zum Schluss entfernen sie die Drehknöpfe an der Frontseite durch vorsichtiges Herausziehen. Diese können eingelegt in Seifenwasser dann mit einem Tuch saubergerieben werden. Und ohne Drehknöpfe lässt sich nun die Bedienfront auch problemlos reinigen. Dann Drehknöpfe wieder vorsichtig in der richtigen Stellung aufsetzen.

Achtung!

- > Bei selbstreinigenden Geräten beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung.
- > Bei Gasbackofen ist darauf zu achten, dass kein Wasser in den unteren Brennraum gelangt.
- > Verwenden Sie niemals Hochdruck-Reinigungsgeräte für die Backofenreinigung.

Wünschen Sie weitere Tipps oder haben Sie Fragen – rufen Sie uns an.

Die ViSAG Hauswartungen GmbH kann keine Haftung übernehmen durch Schäden, die durch die Befolgung dieser Anleitung entstehen. Beachten Sie bitte unbedingt die Herstellerangaben der Geräte und der Reinigungs- und Reinigungshilfsmittel.