

ViSAG Reinigungstipp

> Glaskeramik-Kochfelder

Eine regelmässige und gründliche Reinigung erspart viel Arbeit.

Frische Verschmutzungen lassen sich bedeutend besser entfernen als mehrfach «eingebrennter» Schmutz. Vermeiden Sie also unbedingt wiederholtes Ein- und Festbrennen von Verschmutzungen. Reinigen Sie die Oberfläche nach jedem Gebrauch. Achten Sie immer darauf, dass der Boden des verwendeten Kochgeschirrs sauber ist.

Kratzer oder dunkle Flecken in der Glaskeramik beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht.

Entfernen von Verunreinigungen:

Entfernen Sie folgendes sofort!

- > Schmelzende Kunststoffgegenstände, Plastikfolie, zuckerhaltige Speisen.

Verwenden Sie dazu einen speziellen Reinigungsschaber für Glaskeramik. Setzen Sie den Reinigungsschaber schräg zur Glaskeramikfläche an und entfernen Sie Verunreinigungen durch Schaben über die Oberfläche.

Entfernen Sie folgendes erst nach dem Abkühlen des Glaskeramikfeldes

- > Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer, metallisch schimmernde Verfärbungen.

Verwenden Sie dazu einen speziellen Glaskeramik- oder nicht scheuernden Edelstahlreiniger. Feuchten Sie ein Tuch mit etwas Reinigungsmittel an und wischen Sie damit nach. Trocknen Sie die Oberfläche am Ende mit einem sauberen Tuch ab.

Achtung!

- > Scharfe Gegenstände und scheuernde Reinigungsmittel beschädigen die Oberfläche.
- > Reinigen Sie das Glaskeramikfeld nie mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger.

Wünschen Sie weitere Tipps oder haben Sie Fragen – rufen Sie uns an.

Die ViSAG Hauswartungen GmbH kann keine Haftung übernehmen durch Schäden, die durch die Befolgung dieser Anleitung entstehen. Beachten Sie bitte unbedingt die Herstellerangaben der Geräte und der Reinigungs- und Reinigungshilfsmittel.